




DESPIECE
SPARE PARTS
DXGNP85E




ENGINE




NO	Name	名称	Qty
1	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	6
2	Cover Subassembly, Cylinder Head	气缸头盖组合	1
3	Gasket, Cylinder Head Cover	气缸头盖密封垫	1
4	Tube, Breather	废气管	1
5	Bolt	非标螺栓(缸头螺栓)	4
6	Plug, Spark	火花塞	1
7	Bolt(Exhaust Inlet)	非标双头螺栓(排气双头螺栓)	2
8	Air Deflector, Cylinder Head	缸体导风罩	1
9	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	12
10	Head Subassembly, Cylinder	气缸头组合	1
11	Bolts,Air Inlet	非标双头螺栓(进气双头螺栓)	2
12	Gasket, Cylinder Head	气缸头密封垫	1
13	Air Inlet Gasket	进气口密封垫	1
14	Plate, Carburetor Insulator	化油器隔热板	1
15	Gasket, Carburetor Insulator	化油器密封垫	1
16	Carburetor Assy.	化油器总成	1
17	TUBE	油管(480mm)	1
18	Tube Clip	管夹	1
19	Gasket,Air Filter	空滤器密封垫	1
20	Cleaner, Air	空滤器总成	1
21	Frang Nut	六角法兰面螺母(不带防滑齿)	3
22	Rocker Subassembly, Valve	气门摇臂	2
23	Rocker shaft stop	摇臂轴限位块	1
24	Valve rocker shaft assembly	气门摇臂轴组合	2
25	Valve Lock Clamp	气门锁紧杆	2
26	Seat, Valve Spring	气门弹簧座	1
27	Spring, Valve	气门弹簧	2
28	Spring seat, Valve	气门弹簧座圈	1
29	Guide, Seal	指油圈	1
30	Valve Set	气门组件	1
31	Sensor, Engine Oil	机油传感器	1
32	Pin	定位销	2
33	Lifter, Valve	气门挺杆	2
34	Tapet, Valve	气门挺柱	2
35	Ring Assy, Piston	活塞环组件	1
36	Pin Clip, Piston	活塞销卡圈	2
37	Pin Piston	活塞销	1
38	Piston	活塞	1
39	Rod, Connecting	连杆	1
40	Coil, Ignition	点火线圈	1
41	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	4
42	Flywheel Subassembly	飞轮组合	1
43	Impeller	叶轮	1
44	Starter Cover	起动机杯	1
45	Nut	非标螺母(飞轮螺母)	1
46	Recoil starter	手启动部件(DWT款)(用完停用)	1
47	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	2
48	Starting motor assembly	启动电机总成	1
49	Speed Control Rod	调速拉杆	1
50	Return Spring	复位弹簧	1
51	Governor Spring	调速弹簧	1
52	Speed Control Bracket	调速支架	1
53	Bolt	非标螺栓(方头螺栓)	1
54	Throttle Control Combination	油门操纵组合	1
55	Charging coil pressing plate	充电线圈压板	1
56	Charging coil combination	充电线圈组合	1
57	Oil-Seal	油封	2
58	Bolt	非标螺栓(放油螺栓)	2
59	Washer-A	平垫圈-A级	1
60	Rubber block, Card line	卡线胶块	1
61	Oil Protector	机油保护器	1
62	Clip	线卡	2
63	Pin	开口销	1
64	Oil-Seal	油封	1
65	Washer-A	平垫圈-A级	2
66	Adjusting Speed Arm	调速臂	1
67	Crankcase Subassembly.	曲轴箱体组合	1
68	Bearing	深沟球轴承	2
69	Speed Control Gear Componets	调速齿轮部件	1
70	Crankshaft parts	曲轴部件	1
71	Balance shaft	平衡轴部件	1
72	Pin	定位销	2
73	Camshaft Assy.	凸轮轴部件	1
74	Oil Dipstick	机油尺组合	1
75	Gasket, Crankcase	曲轴箱密封垫	1
76	Bearing	深沟球轴承	1
77	Cover, Crankcase	曲轴箱盖	1
78	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	12
79	Clip	线夹	1

GENERATOR



PANEL



NO.	Name	名称	Qty	NO.	Name	名称	Qty	NO.	Name	名称	Qty
301	Fuel Tank	油箱_DWT	1	321	Cushion, Engine Frame	机架减震垫	4	341	Nut	六角法兰面螺母(带防滑齿)	4
302	Fuel Tank Cap	油箱盖	1	322	Cushion, Engine Frame	机架减震座	2	342	Nut	六角法兰面螺母(带防滑齿)	8
303	Strainer	滤网	1	323	Cushion, Engine Frame Supporter	机架减震座支架	2	343	Nut	六角法兰面螺母(带防滑齿)	5
304	Gasket, Exhaust	排气口密封垫	1	324	Pin	销轴	2	344	Nut	六角法兰面螺母(带防滑齿)	2
305	Muffler	消声器总成	1	325	Frame part	机架部件	1	345	Nut	1型六角螺母	2
306	Supporter Sleeve,Fuel tank	油箱支撑胶套	4	326	Handle Assy	手把管组合	1	346	Washer	平垫圈-A级	4
307	Oil Switch	油开关部件	1	327	Handle Sleeve	手把胶套	2	347	Washer	平垫圈-A级	2
308	Supporter,Air Cleaner	空滤器支架	1	328	Axle Wheels	轮轴	2	348	Washer	平垫圈-A级	1
309	Supporter,Motor	电机支架	1	329	Front wheels	前轮	2	349	Clip	管夹	1
310	Motor Tail Cover	电机尾盖_DWT	1	330	Nylon nut	尼龙螺母	2	350	Liner	衬套	4
311	block	挡块_电机右盖挡块	1	331	Pressure block	压块	1	351	Bandage	扎带	2
312	Voltage Regulator	调压器	1	332	Engine	GK460E-V机组动力(半成品 欧五/CE)	1	352	Bolt	非标螺栓(定子螺栓)	4
313	battery	蓄电池	1	333	Bolt	标准六角法兰面螺栓(大头)	1	353	Bolt	非标螺栓(转子螺栓)	1
314	Positive wire	正极线	1	334	Bolt	标准六角法兰面螺栓(大头)	2	354	Cushion Support	缓冲胶垫支承	2
315	Negative wire	负极线	1	335	Bolt	标准六角法兰面螺栓(大头)	7	355	Screw	十字槽盘头螺钉	4
316	Motor Part	电机部件	1	336	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	1	356	Screw	十字槽盘头螺钉	6
317	Air Deflector, Motor	电机导风罩	1	337	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	2	357	Wire Shield	启动电机侧面板线束防护罩_大机组通用	1
318	Control Panel Assy	控制面板组合	1	338	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	4	358	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	4
319	Seat, Panel	面板座	1	339	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	4	359	Carbon brush assembly	碳刷	1
320	alle	油标部件	1	340	Bolt	标准六角法兰面螺栓(小头)	2				